

## Zestawy SWIPE do pobierania próbek biologicznych

**Zestawy SWIPE** są wstępnie pakowanymi, sterylizowanymi zestawami do pobierania próbek dla substancji niebezpiecznych.

- **SWIPE 1** – zestaw stosowany do dużych powierzchni, który zawiera opakowanie Whirl-Pac (WP) z gąbką do pobierania próbek, buteleczkę 25 ml z płynem Aseptisol oraz zamykany woreczek.
- **SWIPE 2** – zestaw stosowany do małych powierzchni lub proszku, który zawiera dwie sterylne wymazówki, szpatułkę, probówkę na próbkę 50ml, buteleczkę z płynem Aseptisol 25 ml oraz zamykany woreczek.
- **SWIPE 3** – zestaw stosowany do substancji płynnych, który zawiera torebkę Whirl-Pak, dwie sterylne strzykawki oraz zamykaną torebkę.
- **SWIPE 4** – zestaw stosowany do pobierania próbek z powietrza, który zawiera woreczek ze sterylną probówką, buteleczkę 25ml z płynem Aseptisol, parę sterylnych szczypiec oraz zamykaną torebkę.
- **SWIPE SPK** - zestaw do analizy próbek przeznaczony do rozcieńczania próbek lub wstępnej filtracji mętnych próbek. Zawiera strzykawki, filtry, probówki, buteleczkę 25ml z płynem Aseptisol, torbę z materiałem biologicznym do zbierania odpadów oraz zamykany woreczek.

